

## PROVTAGNINGSSINSTRUKTIONER FÖR AOC

### PROVFLASKOR OCH KYLKLAMPAR

Provflaskorna är specialdiskade. Rör ej mynningen eller flaskornas insida med vare sig fingrar eller vattenkran.

Lägg kylklamparna i frys när flaskorna ankommer så att de är kalla när proverna packas och skickas iväg. Vid provtagning av varmvatten är det en fördel om proverna får svalna ett tag, gärna i kyl, innan de packas med kylklamparna, då håller kylan längre under transporten.

Kontakta oss på [analys@micans.se](mailto:analys@micans.se) eller 031-338 32 30 för att beställa provflaskor.

### DOKUMENTATION

Dokumentationen av provtagningen är viktig. Fyll i alla delar på orderblanketten så långt det är möjligt.

### PROVTAGNING

Hur just ert prov ska provtas och transporteras bör alltid stämmas av med vårt laboratorium, men generellt gäller:

1. Öppna skruvlocket försiktigt utan att beröra kanterna på mynningen.
2. Toppfyll flaskan.
3. Provtva 1 st. 1000 mL flaska per provpunkt.
4. Förvara provet kylt i väntan på transport.

Observera att utrustning (ex. slangar) bestående av plast eller gummi INTE får användas vid provtagning då detta kan störa analysresultatet.

### TRANSPORT

Prover ska skickas med snabb och säker transport till vårt laboratorium på adressen nedan. Observera att proverna ska levereras direkt till laboratoriet (inte till utlämningsställen). Provet ska transporteras kylt och transporttiden skall inte överstiga 24 timmar. Okylda prover ska lämnas till laboratoriet inom 4 timmar.

Microbial Analytics Sweden AB  
Mölnlycke Fabriker 9  
435 35 Mölnlycke